

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтировать отбойный брус.
- Демонтировать два кронштейна крепления бруса (в дальнейшем не понадобится).
- В точках «А» штатными болтами закрепить боковые кронштейны ТСУ.
- В точках «С» крепить боковые кронштейны приложенным набором метизов.
- Согласно схемы установки, закрепить уголки и установить балку между кронштейнами.
- Затянуть все болтовые соединения.
- Закрепить отбойный брус в точках «В», используя штатные болты и приложенные гайки и шайбы.
- Смонтируйте шар ТСУ и кронштейн розетки. Установку ТСУ рекомендуется производить в оборудованных мастерских.

Коробка упаковочная	
Болт М16х50	2 шт.
Болт М12х35	2 шт.
Болт М12х40	12 шт.
Гайка М10(с/контр.)	4 шт.
Гайка М12(с/контр.)	10 шт.
Гайка М16 (с/контр.)	2 шт.
Шайба С.10.37	4 шт.
Шайба С. 16.37	4 шт.
Шайба 12Л (пруж.)	4 шт.
Шайба С. 12.37	24 шт.
Шар F	1 шт.
Подрозетник БАФ 0169	1 шт.
Уголок левый	1 шт.
Уголок правый	1 шт.
Кронштейн бампера	2 шт.
Поводок	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

+37544-761-90-60 vel
+37529-761-90-60 мтс
+37517-201-42-74 гор
+37525-527-42-18 Life

bosal

