

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снимите запасное колесо под автомобилем.
- Выкрутите по два болта с обоих лонжеронов автомобиля в точках «А».
- Приложите левый и правый кронштейны к внутренней стороне лонжеронов и закрепите их точках «А» и «С» как показано на схеме монтажа.
- Установите балку ТСУ между кронштейнами и закрепите в трёх точках «В» и «Е» с помощью приложенного крепежа согласно схеме монтажа.
- Для автомобилей с подножкой, балку ТСУ выдвинуть назад и закрепить к кронштейнам в двух крайних точках с каждой стороны.
- Приложите левую и правую тяги к поперечине автомобиля и закрепите точках «В» и «D» используя гайки М10 на поводке.
- Установите шар и подрозетник.
- Установите на место запасное колесо.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами автомастерских.

Коробка упаковочная	
Комплект автоэлектрики №1	1 к-т.
Болт М16х50	2 шт.
Болт М12х100	2 шт.
Болт М12х45	6 шт.
Болт М10х35	2 шт.
Гайка М16 с/контр.	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	10 шт.
Шайба 12 пружин.	2 шт.
Шайба 10 пружин.	2 шт.
Шайба 12 увелич.	8 шт.
Шайба 10 увелич.	2 шт.
Шайба 16	4 шт.
Шайба 12	12 шт.
Шар тип F	1 шт.
Тяга левая	1 шт.
Тяга правая	1 шт.
Гайка М10 на поводке	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Левый кронштейн	1 шт.
Правый кронштейн	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

+37544-761-90-60 vel
+37529-761-90-60 мтс
+37517-201-42-74 гор
+37525-527-42-18 Life

bosal

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	39 70 F Ford Transit VAN , Minibus  01/2000 →	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН	 3500 кг.	 2500 кг.	 100 кг.	Вес нетто 23,2 кг.	D 14,29 кН.	 Bosal Autoflex Russia BAR 28

