

## **ПОРЯДОК МОНТАЖА**

1. Вложите в лонжероны автомобиля болты М12х40 с увеличенными шайбами и накладки с болтами в сборе и наживите снизу левый и правый кронштейны в точках «А» (см. схему монтажа).
2. Приложите к внутренним сторонам лонжеронов и наживите в точках «С» и «D» пластины кронштейнов, затем закрепите их к кронштейнам в точках «В» как показано на схеме монтажа.
3. Закрепите балку ТСУ между кронштейнами в точках точках «Е» и «F» .
4. Смонтируйте шар и подрозетник на балку ТСУ.
5. Затяните все болтовые соединения с нужным моментом.
6. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.

+37544-761-90-60 vel

+37529-761-90-60 МТС

+37517-201-42-74 гор

+37525-527-42-18 Life

### **Коробка упаковочная**

Болт М16х50	2 шт.
Болт М12х40	14 шт.
Гайка М12 (с/контр.)	14 шт.
Гайка М16 (с/контр.)	2 шт.
Шайба 16	4 шт.
Шайба 12 (пруж.)	4 шт.
Шайба 12	20 шт.
Шайба 12 (увелич.)	8 шт.
Накладка в сборе	2 шт.
Гайка М12 на поводке	2 шт.
Шар F	1 шт.
Подрозетник для шара F	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

### **Момент затяжки**

М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

### **Комплектность изделия**

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Пластина кронштейна	2 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

**bosal**

Инструкция  
по монтажу  
тягово-сцепного  
устройства  
шарового типа

**39 78 F**  
**FORD RANGER**  
**Limited , Wildtrak**

 **2012** ⇨



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН



3200  
кг.



1500  
кг.



100  
кг.

Вес нетто  
**24,8** кг.

**D**

10,01  
кН.



**Bosal Autoflex  
Russia  
BAR 28**

**bosal**

