

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Распакуйте фаркоп и его принадлежности, а затем проверьте каждую деталь. Если нужно, то в точках фиксации удалите защитную наклейку;
2. Снизу автомобиля рассверлить отверстия в лонжеронах до 18мм, вставить втулки (L=45мм; L=80мм) и закрепить кронштейны болтами и гайками через отверстия «А».
3. Через отверстие «Б» на кронштейнах - сверлить отверстие в лонжероне, затем сверху рассверлить его до 18 мм, вставить втулки (L=70мм) и закрепить кронштейны болтами и гайками.
4. Установить балку в сборе между кронштейнами, и закрепить ее в соответствии с рисунком.
5. Затяните все элементы крепления. Моменты затяжки представлены в таблице.
6. Смонтируйте электрику.
7. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистам.

Коробка упаковочная	
Комплект автоэлектрики № 1	1 компл.
Болт M12x40	6 шт.
Болт M12x75x1,25	2 шт.
Болт M12x120	6 шт.
Гайка M12x1,75 с/контр.	10 шт.
Гайка M12x1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 (пруж.)	2 шт.
Шайба 12	13 шт.
Шайба 12 (увел.)	12 шт.
Шар VN0829	1 шт.
Втулка БАФ 0053 L=45	2 шт.
Втулка БАФ 0083 L=70	2 шт.
Втулка БАФ 0093 L=80	2 шт.
Подрозетник БАФ 0168	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки	
M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.

+37544-761-90-60 vel
+37529-761-90-60 мтс
+37517-201-42-74 гор
+37525-527-42-18 Life

bosal

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	4530 Mazda CX-5  2012-... →	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН	 2045 кг.	 1500 кг.	 75 кг.	 вырез	D Вес нетто 21 кг.	 Bosal Autoflex Russia BAR 28

