

## **ПОРЯДОК МОНТАЖА**

- На кузове автомобиля, со стороны багажника удалите защитный слой на отверстиях в точках «А». Далее рассверлите их до диаметра 18мм.
- Согласно схеме закрепите ТСУ в точках «А», используя соответствующие крепежные изделия.
- В днище багажника просверлите по заднему кронштейну отверстия E13 мм в точках «Б», и используя соответствующие крепежные изделия, закрепите ТСУ.
- Закрепите шар и подрозетник к балке.
- Затяните все болтовые соединения. Моменты затяжки представлены в таблице.
- Смонтируйте автоэлектрику.
- Установку ТСУ производить только специалистами автомастерских.

<b>Коробка упаковочная</b>	
Комплект автоэлектрики №1	1 компл.
Болт M12 x 1,25 x 75	2 шт.
Болт M12 x 35	3 шт.
Болт M12 x 100	2 шт.
Гайка M12	5 шт.
Гайка M12 x 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12	9 шт.
Шайба 12 увелич.	5 шт.
Шайба 40x40x4	1 шт.
Втулка L=70мм	2 шт.
Шар VH 8808	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

<b>Момент затяжки</b>	
M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

<b>Комплектность изделия</b>	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

+37544-761-90-60 vel  
+37529-761-90-60 мтс  
+37517-201-42-74 гор  
+37525-527-42-18 Life

**bosal**

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	<b>76 03 A</b> <b>Chery Bonus</b> <b>Sedan</b>  <b>2011/1</b> →	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН				<b>D</b>	

# bosal

