

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Прикрепить кронштейны в точках «А».
Установить балку в сборе между двумя кронштейнами и закрепить.
- Через 3 отверстия «Б» просверлить в днище багажника отверстия диаметром 13мм.
- Затяните болтовые соединения в точках «Б», затем в точках «А».
- Затяните все болтовые соединения в балке.
- Закрепите шар и подрозетник к балке.
- Смонтируйте электрику.
- Установку ТСУ производить только специалистами автомастерских.

+37544-761-90-60 vel

+37529-761-90-60 мтс

+37517-201-42-74 гор

+37525-527-42-18 Life

Коробка упаковочная	
Комплект автоэлектрики №1	1 компл.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Болт М12 х 35	3 шт.
Болт М12 х 40	6 шт.
Гайка М12 с/контр.	5шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12	13 шт.
Шайба 12 увелич.	5шт.
Шайба 12 пруж.	4шт.
Шайба Ø12 (40х40х4)	1 шт.
Шар VН8829	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.

bosal

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	76 04 A Chery Bonus HB/Chery Very ⌚ 2011/1 ⇨	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН				D	

